


P2-82



- 1 пружина
- 2 платформа і болт
- 3 болт з шестигранною
головкою M5 × 7
- 4 гвинт M5 × 6
- 5 кріплення леза
- 6 прижим леза
- 7 лезо
- 8 вал леза
- 9 підшипник 608 - 2Z
- 10 конденсатор 0.33μF × 2
- 11 перемикач
- 12 індуктивна катушка
- 13 етикетка
- 14 гвинт ST3.9 × 16
- 15 гвинт ST3.9 × 18
- 16 бічна кришка
- 17 щіткотримач
- 18 щітка 5 × 8 × 10
- 19 кришка щітки
- 20 тримач кабелю
- 21 опора
- 22 кабель 2 × 0.75mm²
- 23 права частина корпусу
- 24 прижим кабелю
- 25 статор ф58.5 × ф35
- 26 підшипник 626 - 2Z
- 27 дифузор
- 28 заглушка

- 29 пружина 1.85 × ф0.45 × 10
- 30 кришка пружини
- 31 сталевий кулька ф2.5
- 32 гвинт ST3.9 × 55
- 33 ротор
- 34 ліва частина корпусу
- 35 верхня кришка регулятора
- 36 сполучна гайка
- 37 корпус регулятора
- 38 циферблат
- 39 ремінь 3PJ246
- 40 гайка M8
- 41 шків великий
- 42 плоска шайба
- 43 гвинт ST3.9 × 10
- 44 підшипник 6000 - 2Z
- 45 табличка
- 46 захисний кожух ремня
- 47 шків малий
- 48 ключ шестигранний
- 49 нерухомий блок
- 50 гвинт M6 × 16
- 51 гвинт M6 × 14
- 52 куточок
- 53 гайковий ключ
- 54 підтримка
- 55 обертова ручка
- 56 перехідник для мішка
- 57 дріт сталевий
- 58 мішок для пилу